

4025, 4026

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Алматы (7273)495-231 | Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Иркутск (395)279-98-46 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Россия (495)268-04-70 | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (7172)727-132 | |

SW-40250004 Рожковый ключ, регулируемый 4025,
правосторонний, 13 мм 40250004 STAHLWILLE



Рожковый ключ, регулируемый.

Правосторонний, отгиб зева 22°.

Хромванадиевая сталь, хромированный.

DIN 3117/ISO 6787, форма В.

SW-40250006 Рожковый ключ, регулируемый 4025,
правосторонний, 20 мм 40250006 STAHLWILLE



Рожковый ключ, регулируемый.

Правосторонний, отгиб зева 22°.

Хромванадиевая сталь, хромированный.

DIN 3117/ISO 6787, форма В.

SW-40250008 Рожковый ключ, регулируемый 4025,
правосторонний, 24 мм 40250008 STAHLWILLE



Рожковый ключ, регулируемый.

Правосторонний, отгиб зева 22°.

Хромванадиевая сталь, хромированный.

DIN 3117/ISO 6787, форма В.

SW-40250010 Рожковый ключ, регулируемый 4025,
правосторонний, 29 мм 40250010 STAHLWILLE



Рожковый ключ, регулируемый.

Правосторонний, отгиб зева 22°.

Хромванадиевая сталь, хромированный.

DIN 3117/ISO 6787, форма В.

SW-40250012 Рожковый ключ, регулируемый 4025,
правосторонний, 34 мм 40250012 STAHLWILLE



Рожковый ключ, регулируемый.

Правосторонний, отгиб зева 22°.

Хромванадиевая сталь, хромированный.

DIN 3117/ISO 6787, форма В.

SW-40250015 Рожковый ключ, регулируемый 4025,
правосторонний, 43 мм 40250015 STAHLWILLE



Рожковый ключ, регулируемый.

Правосторонний, отгиб зева 22°.

Хромванадиевая сталь, хромированный.

DIN 3117/ISO 6787, форма В.

SW-40250018 Рожковый ключ, регулируемый 4025,
правосторонний, 53 мм 40250018 STAHLWILLE



Рожковый ключ, регулируемый.

Правосторонний, отгиб зева 22°.

Хромванадиевая сталь, хромированный.

DIN 3117/ISO 6787, форма В.

SW-40260004 Рожковый ключ, регулируемый 4026,
левосторонний, 13 мм 40260004 STAHLWILLE



Рожковый ключ, регулируемый.

Левосторонний, отгиб зева 15°.

Хромванадиевая сталь, хромированный, вороненый.

DIN 3117/ISO 6787, форма А.

SW-40260006 Рожковый ключ, регулируемый 4026,
левосторонний, 20 мм 40260006 STAHLWILLE



Рожковый ключ, регулируемый.

Левосторонний, отгиб зева 15°.

Хромванадиевая сталь, хромированный, вороненый.

DIN 3117/ISO 6787, форма А.

SW-40260008 Рожковый ключ, регулируемый 4026,
левосторонний, 24 мм 40260008 STAHLWILLE



Рожковый ключ, регулируемый.

Левосторонний, отгиб зева 15°.

Хромванадиевая сталь, хромированный, вороненый.

DIN 3117/ISO 6787, форма А.

SW-40260010 Рожковый ключ, регулируемый 4026,
левосторонний, 29 мм 40260010 STAHLWILLE



Рожковый ключ, регулируемый.

Левосторонний, отгиб зева 15°.

Хромванадиевая сталь, хромированный, вороненый.

DIN 3117/ISO 6787, форма А.

SW-40260012 Рожковый ключ, регулируемый 4026,
левосторонний, 34 мм 40260012 STAHLWILLE



Рожковый ключ, регулируемый.

Левосторонний, отгиб зева 15°.

Хромванадиевая сталь, хромированный, вороненый.

DIN 3117/ISO 6787, форма А.

SW-40260015 Рожковый ключ, регулируемый 4026,
левосторонний, 43 мм 40260015 STAHLWILLE



Рожковый ключ, регулируемый.

Левосторонний, отгиб зева 15°.

Хромванадиевая сталь, хромированный, вороненый.

DIN 3117/ISO 6787, форма А.

SW-40260018 Рожковый ключ, регулируемый 4026,
левосторонний, 53 мм 40260018 STAHLWILLE



Рожковый ключ, регулируемый.

Левосторонний, отгиб зева 15°.

Хромванадиевая сталь, хромированный, вороненый.

DIN 3117/ISO 6787, форма А.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Алматы (7273)495-231 | Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Иркутск (395)279-98-46 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Россия (495)268-04-70 | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (7172)727-132 | |